



## Configurations système pour **cncKad**

Ce document établit la liste des configurations système requises pour installer les versions 20 et supérieures de **cncKad**. Avant d'installer **cncKad** sur un poste de travail, assurez-vous d'être en conformité avec les exigences suivantes.

### Système d'exploitation

Condition	Recommandé
Editions Microsoft® Windows® <i>Les éditions familiales sont incompatibles.</i>	Windows® 10 Pro/ Business/ Ultimate 64bit

### Matériel

Condition	Minimum	Recommandé
Type de processeur (CPU) – Intel® ou AMD® <i>Les ordinateurs Apple Mac® sont incompatibles.</i>	Intel® Core™ i5 ou AMD® correspondant	Intel® Xeon® E3 ou Core i7, 3GHz ou plus rapide
Mémoire vive (RAM)	12 GB	20 GB
Disque dur (espace disponible)	100 GB	500 GB
Souris ou autre dispositif de pointage	Souris avec deux boutons + roulette	Souris avec deux boutons + roulette
Résolution du moniteur	1280 x 1024	1920 x 1080
Unité de traitement graphique	Standard	NVIDIA Quadro
Port USB pour clé HASP (dongle)	Port sur carte-mère	Port sur carte-mère
Pour la communication DNC	Port COM (RS-232) (un port par machine)	Port COM (RS-232) (un port par machine)
Pour la communication en réseau	Port Ethernet	Port Ethernet

### Logiciel

Fonctionnalité	Minimum
<b>Requis</b> – Microsoft .NET Framework	4.5.2
<b>Optionnel</b> – 64 bit Microsoft® Office	Paquet complet 64 bit Microsoft® Office 2016 avec Word, Excel et Access <i>Les paquets Office non Microsoft® sont incompatibles</i>
<b>Requis</b>	Microsoft® Edge
<b>Optionnel</b> – Licence flottante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port Ethernet</li> <li>Environnement Microsoft® Windows®</li> </ul>
<b>Optionnel</b> – Interface <b>Liens CAO</b> pour le <b>3D</b> Consultez les exigences systèmes de votre CAO et contactez le support technique si nécessaire.	Systèmes de CAO compatibles : Solid Edge®, SolidWorks®, Autodesk® Inventor®, PTC Creo®